

# Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibilidad	<b>Hubs</b> todos los hubs Ajax  <b>Repetidores de señal</b> todos los repetidores de señal de radio Ajax
Comunicación con el hub y repetidor de señal	<p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p><b>Bandas de frecuencia</b> 866.0 - 866.5 MHz 868.0 - 868.6 MHz 868.7 - 869.2 MHz 905.0 - 926.5 MHz 915.85 - 926.5 MHz 921.0 - 922.0 MHz Depende de la región de venta</p> <p><b>Potencia radiada aparente (PRA) máxima</b> 20 mW</p> <p><b>Alcance de comunicación</b> hasta 2.000 m Sin obstáculos</p> <p><b>Intervalo de ping</b> 12 - 300 seg Se ajusta por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p><b>Protección contra falsificación</b> Autenticación de dispositivos</p>	Características funcionales	<p><b>Tipo de alarma</b> sonora</p> <p><b>Volumen de alarma</b> de 81 a 105 dB a una distancia de 1 m Se ajusta por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p><b>Duración de alarma</b> de 3 a 180 seg Se ajusta por un PRO o un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p><b>Frecuencia del sonido de sirena</b> 3.4 ± 0.5 kHz</p> <p><b>Conector de LED externo 3V</b> Un LED externo funciona en paralelo con el LED incorporado de la sirena y repite completamente su indicación.</p>

<p>Fuente de alimentación</p> <p><b>Batería</b> 2 baterías CR123A Preinstaladas</p> <p><b>Duración de la batería</b> hasta 5 años de duración de las baterías</p>	<p>Características funcionales</p> <p><b>Campanilla</b> Un sonido de sirena especial informa la activación de los detectores de apertura cuando el sistema está desarmado</p>
<p>Instalación</p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10 °C a +40 °C</p> <p><b>Humedad de operación</b> hasta 75%</p>	<p>Carcasa</p> <p><b>Colores</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 75 × 76 × 27 mm</p> <p><b>Peso</b> 97 g</p> <p><b>Interruptor antisabotaje</b></p>
<p>Kit completo</p> <p>HomeSiren Jeweller 2 baterías CR123A Preinstaladas SmartBracket Terminal para conectar el indicador LEO Kit de instalación Guía de consulta rápida</p>	