



BOLETIN TECNICO



REMOVEDOR DE TINTA

El removedor de tinta está especialmente diseñado para una limpieza profunda de equipo de oficina; como computadoras, fotocopiadoras, impresoras, muebles, ventanas y otros. Limpia y elimina todo tipo de grasas, tintes, aceites, gomas y otras suciedades. Es un limpiador seguro para la mayoría de los plásticos que debe ser utilizado en áreas con serios problemas de limpieza, siempre use una pequeña cantidad y remueva inmediatamente para verificar alguna incompatibilidad con los plásticos.

PROPIEDADES:

Color:	Transparente
Olor:	Solvente
Flash Point:	131°F
Boiling Point:	N/A
Gravedad Esp:	0.84
Solubilidad en H2O:	Insoluble



Composición: Limpiadores alifaticos

USOS

Para limpieza correctiva de computadoras, televisores, estéreos, fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas, cajas registradoras, máquinas de coser, ventanas, mesa, escritorios y otros.

INSTRUCCIONES

Si va a limpiar algún equipo o maquinaria, apáguelos primero. Agite bien el envase. Mantenga el aerosol de 8 a 10 pulgadas de la superficie que limpiará, hágalo moderadamente para no producir excesos. Déjelo actuar por 30 segundos (verifique siempre su compatibilidad con los plásticos) y luego séquelo con paño limpio y seco que no deje basuras. No lo aplique en áreas en donde el producto se pueda filtrar hacia los componentes electrónicos, para estos casos desarme el equipo y límpielo por piezas. Después de la limpieza aplique la espuma limpiadora para que quede un brillo duradero.

PRECAUCIÓN:

- Producto inflamable
- No permita que el producto sea guardado en vehículos cerrados y expuestos al calor.
- No rocíe en los ojos.
- No ingiera.
- No induzca al vómito.
- No exponga a temperaturas superiores a 120°F/49°C.
- Utilizar únicamente en áreas ventiladas.
- Evite respirar sus vapores en forma prolongada.
- Evite el contacto prolongado con la piel.



MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS